

ОКПД2 26.51.45.190 ТНВЭД 9030 89 900 9

# УСТРОЙСТВО СБОРА И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ «ВАВИОТ»

Руководство по эксплуатации

АМПШ.464512.002РЭ

Москва 2022 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

Вве	дение2
1	Основные сведения
2	Состав изделия4
3	Технические характеристики7
4	Защита информации13
5	Принцип действия УСПД14
6	Подготовка к работе17
7	Эксплуатация
8	Техническое обслуживание
9	Техническая поддержка
10	Хранение
11	Транспортирование
12	Утилизация
13	Гарантии изготовителя
14	Периодическая поверка
При	иложение А (справочное). Габаритные и установочные размеры УСПД30
При	иложение Б (справочное). Назначение выводов и схема подключения УСПД . 31
При	иложение В (справочное). Техническое решение по установке УСПД32
При	иложение Г (обязательное). Настройка роутера
При реш	иложение Д (справочное). Схема реализации минимального набора проектных іений телемеханики для УСПД49
При док	иложение Е (справочное). Перечень условных обозначений и сокращений в ументе

### введение

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – *Руководство*) определяет порядок эксплуатации Устройства сбора и передачи данных «ВАВИОТ» (далее – *УСПД* или *УСПД* «*ВАВИОТ»*).

Перед проведением монтажно-наладочных работ и последующей эксплуатацией следует внимательно изучить настоящее руководство и эксплуатационную документацию на приборы учета и другие подключаемые к УСПД устройства и датчики.

УСПД «ВАВИОТ» соответствует ТУ 26.51.43-005-05534663-2018 «Устройства сбора и передачи данных «ВАВИОТ» Технические условия».

Регистрационный номер утвержденного типа средства измерений УСПД «ВАВИОТ» в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений – №71879-18.

Перечень условных обозначений и сокращений, используемых в Руководстве, приведен в Приложении Е.

### 1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

УСПД «ВАВИОТ» предназначено для сбора, накопления, хранения и передачи накопленной информации о результатах измерений и состоянии средств измерений и объектов контроля с приборов учета энергоресурсов, измерителей, регистрирующих устройств и датчиков (далее – *устройств нижнего уровня* или *нижнего уровня* или *уровня ИИК*) на устройства (программное обеспечение) верхнего уровня информационно-измерительных систем контроля и учета энергоресурсов (далее – ПО верхнего уровня или верхнего уровня или уровня ИВК) с метками интервалов времени, а также для измерений интервалов времени при помощи встроенных часов от показания времени, полученного либо от устройств верхнего уровня информационно-измерительных систем, либо от приемника сигналов ГЛОНАСС/GPS, и обеспечивает передачу информации о времени с учетом отсчитанных интервалов времени устройствам нижнего уровня, имеющим встроенные часы.

УСПД «ВАВИОТ» в комплекте с приборами учета типа ФОБОС 3 с функцией телесигнализации выполняет функции телесигнализации, телеизмерений и телеуправления по отношению к верхнему уровню АИИС КУЭ или ОИК АСДУ.

УСПД «ВАВИОТ» выполняет также функцию предоставления интерфейса прямого доступа с верхнего уровня к собранной УСПД информации и непосредственно к источникам информации – устройствам нижнего уровня (т.е. доступа в режиме «прозрачного канала»).

Область применения УСПД «ВАВИОТ» – объекты жилищнокоммунального и промышленного назначения, в том числе объекты оптового и розничного рынка энергоресурсов.

УСПД «ВАВИОТ» в основном устанавливаются на энергообъектах и других сооружениях и предназначены для наружного применения. Антеннофидерные компоненты УСПД устанавливаются преимущественно на верхних элементах конструкций зданий, опорах, вышках и других сооружениях, имеющих преобладающую высоту на местности.

УСПД «ВАВИОТ» изготовлено ООО «Телематические Решения», г. Москва. Сделано в России.

# 2 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

УСПД «ВАВИОТ» является функционально и конструктивно законченным изделием, выполненным в едином корпусе промышленного исполнения (за исключением внешних антенно-фидерных устройств).

УСПД состоит из аппаратной и программной части. Аппаратная часть содержит базовую станцию сетей радиодоступа (Базовая станция NB-Fi У, далее – *базовая станция*) с встроенными часами реального времени и литиевой батареей для обеспечения их бесперебойной работы, со встроенным приемником ГЛОНАСС/GPS в качестве источника точного времени и координат УСПД (с указанием широты, долготы), а также включает интерфейс Ethernet (или несколько дополнительных опционально), интерфейс RS-485 (или несколько дополнительных опционально), дискретные входы (не менее четырех), GSM-модем технологий 3G или 4G, второй GSM модем (или несколько, опционально) или терминал спутниковой связи, источник вторичного и резервного ионисторного питания (опционально), антенно-фидерные устройства (наличие и состав определяются в конкретном заказе).

Конструкция УСПД предусматривает одностороннее обслуживание (доступ ко всему обслуживаемому электрооборудованию и элементам конструктивно предусмотрен только с одной стороны).

Корпус УСПД имеет класс защиты от проникновения твердых предметов и воды IP66 (по ГОСТ 14254-2015). Охлаждение УСПД обеспечивается естественной конвекцией. В УСПД предусмотрена световая и звуковая индикация о состоянии питания и связи.

На УСПД при заказе изделия по требованию сетевой компании наносится её логотип и контактная информация (указывается в паспорте на УСПД).

На УСПД наносится заводской номер, состоящий из 10 цифр шрифтом Arial размером не менее 30 мм.

Программная часть УСПД встроена в аппаратную часть.

Общий вид УСПД, состав и устройство УСПД, а также места пломбирования, отображены на рисунке 1. Габаритные размеры УСПД приведены в Приложении А, назначение выводов и схема подключения УСПД приведены в Приложении Б.



- 1 общий вид УСПД;
- 2-GSМ-модем;
- 3 источник вторичного и резервного ионисторного питания;
- 4 базовая станция;
- 5 место пломбирования ОТК (номерная этикетка);
- 6 место нанесения знака поверки;
- 7 антенно-фидерные устройства.

Рисунок 1 – Общий вид, состав и устройство, места пломбирования УСПД «ВАВИОТ» УСПД «ВАВИОТ» выпускаются в нескольких модификациях, с опциональной возможностью кодирования функциональности дополнительными обозначениями. Условное обозначение УСПД «ВАВИОТ» определяется в соответствии с рисунком 2.



#### Примечания –

1. Каждое дополнительное значение X в условном обозначении: дополнительная опция в модификации УСПД;

2. Нет обозначения: опция в модификации отсутствует.

Рисунок 2 – Условное обозначение УСПД «ВАВИОТ»

Пример обозначения УСПД: УСПД «ВАВИОТ» UPS GSM E RSRS – Устройство сбора и передачи данных «ВАВИОТ» с вторичным источником бесперебойного электропитания, с вторым GSM модемом, вторым интерфейсом Ethernet и двумя дополнительными интерфейсами RS-485.

# 3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики УСПД представлены в таблице 1. Таблица 1 – Основные технические характеристики УСПД

	Параметр	Значение
Пределы абсолн отсутствии внег	отной погрешности хода часов в сутки, при пней синхронизации, с	$\pm 1,0$
Пределы дополи часов в сутки в	нительной температурной погрешности хода рабочем диапазоне температур, с/°С	±0,1
Пределы допусн измерении: - активной элек:	каемой абсолютной погрешности при	
<ul> <li>реактивной элек</li> <li>активной элек</li> <li>активной элек</li> <li>реактивной электр</li> <li>полной электр</li> </ul>	ектрической энергии, вар·ч грической мощности, Вт ектрической мощности, вар ической мощности, В·А	±1
Нормальные	Температура окружающей среды, °С	$20\pm5$
условия измерений	Относительная влажность воздуха, %	от 30 до 80
	Атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.)	от 84 до 106 (от 630 до 765)
	Номинальное напряжение переменного тока основного источника питания, В	230
	Номинальное напряжение постоянного тока резервного источника питания, В	12
Рабочие	Температура окружающей среды, °С	от -50 до +70
условия эксплуатации	Относительная влажность воздуха при температуре окружающей среды не более 35 °C (без конденсации влаги), %, не более	98
	Атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.)	от 60 до 106,7 (от 460 до 800)
	Диапазон напряжений переменного тока основного источника питания, В	от 176 до 276

Параметр	Значение
Диапазон напряжений постоянного тока вторичного и резервного источника питания, В	от 8 до15
Время установления рабочего режима, мин, не более	3
Потребляемая мощность, Вт, не более	30
Максимальное количество подключаемых устройств нижнего уровня (справочно), ед.	10000
Рекомендуемое количество подключаемых устройств нижнего уровня, ед.	1000
Глубина хранения основных данных при количестве приборов учета 1000:	
- суточные данные приборов учета энергоресурсов о приращениях энергоносителя за 60 (30) минут, сут., не менее	180 (90)
- энергопотребление <sup>1</sup> за сутки, сут., не менее	36
- энергопотребление за месяц, месяцев, не менее	36
- состояние <sup>2</sup> средств и объектов <sup>3</sup> измерений в расчете на 1 прибор учета, ед., не менее	5000
Срок хранения результатов измерения при отсутствии питания, лет, не менее	3,5
Источник сигналов точного времени типа ГЛОНАСС/GPS	есть
Ведение «журнала событий» с регистрацией времени и даты следующих фактов:	
- ввод/изменение групп измерительных каналов	есть
- ввод расчетных коэффициентов измерительных каналов	есть
- параметризация УСПД и приборов учета энергоресурсов с цифровым интерфейсом	есть
- коррекция времени в приборах учета энергоресурсов с цифровым интерфейсом	есть
- пропадание напряжения (основного, резервного)	есть
<ul> <li>попытка несанкционированного доступа к приборам учета</li> <li>энергоресурсов и УСПД</li> </ul>	есть
- отключение питания	есть

Параметр	Значение
- перезапуск (при пропадании напряжения, зацикливании и т.п.)	есть
- связи с УСПД, приведшие к каким-либо изменениям данных	есть
- вскрытия корпуса УСПД	есть
- изменение параметров конфигурации приборов учета, в том числе введение полного или частичного ограничения (возобновления) потребления электроэнергии.	есть
- событие аппаратного или программного сбоя	есть
- проверка целостности программного обеспечения	есть
<ul> <li>модификация метрологически не значимой части программного обеспечения</li> </ul>	есть
Габаритные размеры УСПД без учета дополнительного набора антенн (высота; ширина; глубина), мм, не более	600; 400; 200
Масса УСПД без учета дополнительного набора антенн, кг, не более	10
Степень защиты корпуса УСПД от проникновения твердых предметов и воды (по ГОСТ 14254-2015)	IP66
Средняя наработка на отказ, ч, не менее	160000
Среднее время восстановления работоспособности, ч, не более	24
Коэффициент готовности, не менее	0,99
Средний срок службы, лет, не менее	30
Интервал между поверками, лет, не менее	10

Примечания –

1. Под энергопотреблением счетчика понимается профиль параметров, включающий в себя следующую информацию:

- метка времени;
- потарифные показания от начала работы;
- импорт активной энергии от начала работы;
- экспорт активной энергии от начала работы;
- реактивная энергия, импорт от начала работы;

- реактивная энергия, экспорт от начала работы;
- статус некачественной энергии;
- время работы счетчика.

2. Под состоянием средства измерения для счетчиков электрической энергии (далее – счетчики) понимаются, как минимум, следующие параметры:

- включение/выключение счетчика;
- состояние реле нагрузки счетчика;
- событие воздействия магнитным полем;
- событие срабатывания электронной пломбы клеммной крышки или корпуса;
- состояние дискретных входов (при наличии);
- результат самодиагностики счетчика (не реже раза за сутки).

3. Под состоянием объекта измерения для счетчика понимаются данные, полученные по каналам телесигнализации и телеизмерения.

Перечень основных приборов учета, с которыми УСПД обеспечивает сбор данных представлен в таблице 2.

### Таблица 2

№ п/п	Наименование оборудования	№ в ФИФ	Количество поддержи- ваемого оборудова- ния, не более	Версия ПО, не ниже	Поддержи- ваемый протокол передачи данных
1	Счетчики электрической энергии статические однофазные ФОБОС 1	66753-17	10000	1.0.4.0	NB-Fi, СПОДЭС
2	Счетчики электрической энергии статические трехфазные ФОБОС 3	66754-17	10000	3.0.4.0	NB-Fi, СПОДЭС
3	Счетчики электрической энергии однофазные многофункциональные CE207	72632-18	10000	1	СПОДЭС
4	Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные CE307	66691-17	10000	1	СПОДЭС
5	Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные CE308	59520-14	10000	1	СПОДЭС
6	Счетчики электрической энергии однофазные многофункциональные CE208	55454-13	10000	1.1 или 2.1 или 3.1 или 4.1 или 5.1	СПОДЭС
7	Счетчики электрической энергии однофазные многофункциональные КВАНТ ST 1000-9	71483-18	10000	1.0	СПОДЭС
8	Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные КВАНТ ST 2000-12	71461-18	10000	1.0	СПОДЭС

№ п/п	Наименование оборудования	№ в ФИФ	Количество поддержи- ваемого оборудова- ния, не более	Версия ПО, не ниже	Поддержи- ваемый протокол передачи данных
9	Счетчики электрической энергии однофазные многофункциональные "МИРТЕК-312-РУ"	83197-21	10000	1.0	сподэс
10	Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные "МИРТЕК-332-РУ"	83196-21	10000	1.0	сподэс
11	Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные МИРТЕК-32-РУ	65634-16	10000	1.0	СПОДЭС
12	Счетчики электрической энергии однофазные многофункциональные МИРТЕК-12-РУ	61891-15	10000	1.0	сподэс
13	Счетчики электрической энергии статические Меркурий 204, Меркурий 208, Mercury 204, Mercury 208, Меркурий 234, Меркурий 238, Mercury 234, Mercury 238	75755-19	10000	10.0.0. _00_00 или 13.0.0. _00_00 или 09.0.0. _00_00 или 12.0.0. _00_00	СПОДЭС

Примечание – УСПД обеспечивает сбор данных с приборов учета, не приведенных в таблице, но поддерживающих передачу данных по протоколу СПОДЭС.

## 4 ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

Защита параметров и данных УСПД «ВАВИОТ» от несанкционированного доступа по интерфейсам организована с помощью использования многоуровневой системы паролей (не менее двух) с разграничением полномочий пользователей различных уровней доступа в соответствии с ГОСТ Р 58940-2020.

Физический доступ к УСПД не позволяет получить доступ к изменению параметров или данных. Несанкционированное изменение настроечных параметров невозможно без вскрытия базовой станции.

Обмен по интерфейсам с устройствами нижнего уровня и между внешней и внутренней частями ПО защищен схемами и алгоритмами шифрования согласно ГОСТ Р 34.12-2015 «Информационная технология. Криптографическая защита информации. Блочные шифры» и ГОСТ Р 34.13-2015 «Информационная технология. Криптографическая защита информации. Режимы работы блочных шифров», что исключает возможность корректировки данных.

Идентификационные данные ПО УСПД «ВАВИОТ» указаны в таблице 3. Таблица 3 – Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	ПО УСПД «ВАВИОТ»
Номер версии (идентификационный номер) метрологического модуля	Не ниже 5.0
Цифровой идентификатор метрологического модуля	В соответствии с паспортом

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений – «высокий» в соответствии с рекомендациями Р 50.2.077-2014.

# 5 ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ УСПД

Принцип действия УСПД «ВАВИОТ» основан на двунаправленном обмене данными в цифровой форме по радиоканалу технологии NB-Fi или GSM, а также по интерфейсу RS-485, с устройствами нижнего уровня (уровня ИИК) с последующей обработкой, хранением полученной информации в энергонезависимой памяти и выдачей накопленной информации по интерфейсам GSM/GPRS, Ethernet, спутниковой связи периодически по регламенту с возможностью удаленной настройки, спорадически или по запросу на верхний уровень (уровень ИВК).

УСПД обеспечивает автоматический поиск устройств нижнего уровня, включение их в схему опроса, автоматический сбор данных с устройств нижнего уровня, телеизмерений и телесигнализации, диагностической и другой информации с этих устройств, накопление и хранение собранной информации в энергозависимой памяти.

УСПД обеспечивает передачу собранной информации на верхний уровень (уровень ИВК).

УСПД обеспечивает прямой доступ к устройствам нижнего уровня с цифровым интерфейсом в режиме «прозрачного канала».

УСПД обеспечивает защиту данных от несанкционированного доступа как при подключении к публичным сетям, так и закрытым сетям связи, в том числе с использованием защищенного канала VPN с шифрованием.

УСПД обеспечивает передачу на приборы учета команды на отключение (включение) потребителей, в том числе с применением внешних модулей телеуправления.

УСПД обеспечивает передачу на приборы учета команды ограничения предельной мощности нагрузки потребителей, в том числе с применением внешних модулей телеуправления.

УСПД обеспечивает передачу на приборы учета команды ограничения предельной мощности нагрузки потребителей, в том числе с применением внешних модулей телеуправления.

обеспечивает сбор данных УСПД И передачу телеизмерения, телесигнализации (не менее четырех дискретных портов напряжением до 30 В) и исполнение команд телеуправления и управление коммутационным аппаратом функции телемеханики реализуются (дополнительные через внешний дополнительный модуль), включая сбор и передачу данных о состоянии средств измерения, результаты измерений, сигналы объектов неисправности И технических средств.

УСПД обеспечивает ведение «журнала событий», с регистрацией времени и даты, также имеет функцию самодиагностики с записью событий в энергозависимой памяти.

УСПД обеспечивает фиксацию версий протоколов информационного обмена, версии встроенного программного обеспечения и, при необходимости, версии прочих компонент аттестуемого оборудования при проведении аттестационных испытаний.

УСПД обеспечивает обновление встроенного программного обеспечения (прошивки) только с использованием защищенного канала связи с шифрованием.

В УСПД предусматривается фиксация показаний устройств нижнего уровня на единый момент времени (реализация функции «Стоп-кадр»).

Технология передачи данных NB-Fi обеспечивает реализацию схем и алгоритмов шифрования данных согласно ГОСТ Р 34.12-2015 «Информационная технология. Криптографическая защита информации. Блочные шифры» и ГОСТ Р 34.13-2015 «Информационная технология. Криптографическая защита информации. Режимы работы блочных шифров».

В УСПД обеспечена поддержка двухстороннего информационного обмена по открытым протоколам, в том числе МЭК 62056 DLMS/COSEM (спецификация СПОДЭС) по интерфейсам NB-Fi, GSM/GPRS или RS-485, а также МЭК 60870-5-104 по интерфейсам GSM/GPRS, Ethernet или SAT.

Снятие накопленных данных так же возможно с помощью прикладного ПО «USPDConfig», установленного на портативный компьютер.

УСПД предназначена для непрерывного функционирования.

В УСПД организована защита от зацикливания («watchdog»), которая реализована программно-аппаратным методом.

УСПД интегрировано в ПО ИВК «Пирамида-сети» и, в частности обеспечивает:

- считывание всех накопленных и текущих данных и журналов событий ИИК;
- запись тарифных расписаний,
- запись лимитов мощности для управления нагрузкой;
- выключение/включение реле управления нагрузкой;
- считывание данных с ИИК, подключенных к УСПД, в режиме «прозрачного канала»;
- возможность удаленного параметрирования в режиме «прозрачного канала».

УСПД предназначено преимущественно для наружного применения.

Одним из возможных вариантов установки УСПД является установка на опоре ЛЭП или на/в ТП/КТП с выносом антенн связи на первую опору.

Допускается установка УСПД в других помещениях, в том числе с повышенной опасностью и в ограниченных пространствах, с выносом антенн связи на близкорасположенные объекты, имеющие преобладающую высоту на местности.

Рекомендации по установке УСПД приведены в разделе 7.4 настоящего Руководства по эксплуатации, техническое решение по установке приведено в Приложении В.

### 6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

УСПД «ВАВИОТ» может использоваться в нескольких режимах:

- режим «УСПД»;

- режим «Базовая станция» («БС»);

- режим «Шлюз».

До монтажа УСПД в случае использования для передачи данных на верхний уровень канала GSM/GPRS, необходимо установить в модем GSM (роутер), входящий в состав УСПД или (и) дополнительный USB-GSM/GPRS модем, sim-карту местного оператора с фиксированным IP-адресом.

Примечание – Если УСПД предполагается использовать только в качестве каналообразующей аппаратуры (режимы «БС», «Шлюз»), то достаточно установить sim-карту, поддерживающую любой тарифный план с GPRS трафиком.

Основная регулировка УСПД выполняется при выпуске с производства.

Пользовательскими настройками УСПД являются перевод на синхронизацию встроенных часов УСПД от сервера верхнего уровня АИИС КУЭ и предварительное внесение «белого списка» приборов учета (далее – ПУ), а также:

- возможность задания запрета корректировки времени ПУ;
- возможность задания запрета корректировки времени ПУ при отсутствии синхронизации от источника точного времени более определённого времени;
- возможность задания запрета корректировки времени ПУ при наличии сигнала неисправности встроенной батареи таймера.

Эти и некоторые другие настройки могут быть выполнены в УСПД после установки и подачи питания.

Настройки выполняются программой конфигурирования УСПД – «USPDConf».

Возможность выполнения конфигурирования УСПД с помощью ИВК ВУ реализуется одновременно с внедрением универсального протокола обмена СПОДУС.

Порядок настройки УСПД «ВАВИОТ» приведен ниже.

Описание способа дополнительной настройки роутера, требуемой при установке, описано в Приложении Г.

Перед началом эксплуатации в качестве УСПД в него должны быть записаны ID-адреса устройств (для счетчиков ФОБОС совпадают с заводскими номерами), которые предполагается устанавливать на конкретном объекте («белые списки»). Это необходимо для того, чтобы информационный обмен с устройствами нижнего уровня обеспечивался сразу после их включения на объекте. Устройства нижнего уровня, не прописанные предварительно в УСПД, также будут «видны» в УСПД, но данные с них собираться не будут, и управление ими будет невозможно.

С целью предварительной настройки и тестирования работоспособности УСПД на месте установки предлагается выполнить ряд операций с использованием ПК с предустановленной программой конфигурирования УСПД «USPDConf». Для работы с программой необходимо зарегистрироваться в информационной системе «WAVIoT», расположенной по адресу https://auth.waviot.ru, после чего отправить письмо на адрес службы технической поддержки support@waviot.ru для предоставления доступа.

После запуска на компьютере ПО «USPDConf» необходимо пройти авторизацию в системе. Дальнейший состав и порядок операций будет определяться выбранным типом канала связи УСПД с верхним уровнем.

С целью разграничения полномочий пользователей при работе с ПО «USPDConf» и web-интерфейсом УСПД существует два уровня пользователей: «admin» и «guest». При авторизации с уровнем «admin» пользователю доступны как считывание, так и настройка параметров УСПД, пользователю уровня «guest» запрещены и недоступны любые настройки.

Для настройки канала связи GSM нужно авторизоваться при помощи ПО «USPDConf» в УСПД по IP адресу SIM-карты, с использованием логина admin и пароля admin (заводская установка).

При использовании выделенных каналов GSM-связи (локальной сети), необходимо перейти во вкладку «Настройки» - «Локальная сеть» и указать IP адрес, маску подсети и основной шлюз. Более подробно порядок настроек приведен в Приложении Г.

🕺 Настройки	? ×
DHCP	C Static
IP адрес	0.0.0
Маска подсети	0.0.0.0
Основной шлюз	0.0.0.0
Применить	Отмена

Рисунок 3 – Настройки локальной сети

Для настройки канала связи Ethernet необходимо авторизоваться при помощи ПО «USPDConf» в УСПД по IP адресу 192.168.0.100, с использованием логина *admin*, пароля *admin* (заводские настройки), или другим учетных данных, представленных владельцем УСПД.

Главная страница конфигуратора УСПД изображена на рисунке 4.

Обновление ПО Все API ARTIX AXSEM BS3WIN Driver phobos SERVERSOFT User Interface Reboot system	Режим работы УСПД IP-адрес центральной УСПД 127.0.0.1 Параметры подключения УСПД конфигуратор × Сервер IP_ADRESS Логин аdmin Пароль ••••• Авторизоваться	Параметры Номер БС Режим работы Версия BS3WIN Версия ARTIX Герсия AXSEM Герсия API Герсия SERVERSOFT Гровень шума Гемпература Широта Долгота	8025 USPD 2.8.7 274 ax.2 1.1.0 2.3.2 -153.261dB 69.8°C 52.168954 <sup>3</sup> 37.62378°
Применить	Применить	Прочитать	,

Рисунок 4 – Главная страница конфигуратора УСПД

Синхронизация времени часов устройств нижнего уровня, которые находятся в «белом списке» и на связи с УСПД, производится автоматически.

Для выбора способа синхронизации встроенных часов УСПД необходимо перейти во вкладку «Настройки» - «Время» (см. рисунок 5).

Состояние	Белый список   Журнал пакетов УСПД   Журнал пакетов БС   10 Режим работы Параметры УСПД Номер БС	Журнал	событий   8423
SYSTEM	ІР-адрес центральной УСПД Режим рабо	VIN	USPD 3.1.1 748
AXSEM BS3WIN Driver pho SERVERS User Inter Reboot sy	Текущие время/дата БС     2020-04-27 15:13:54       Синхронизация     27.04.2020 15:12 ÷       оbos     Публичные NTP-серверы     Установить вручную       DFT     ✓ GPS     Синхронизировать с ПК       face     ✓ NBFI-сервер     Опциональный NTP-серв	EM /ERSOFT r phobos ta a	ax.6 1.1.3 2.5.2 2020.02.12 -147.654dB 58°C 0% 0%
При	менить Применить Отмена Долгота	Прочитать	0.118934° 0.255029°
8 Get local ID of 9 Connection 10 10 Get time 2020 11 Get nbfi state 12 Get ntp state	10.1.84.23 - OK 1.84.23 basestation 8423 open - OK -04-27 15:13:54 - OK - OK - OK		

Рисунок 5 – Выбор режима синхронизации встроенных часов УСПД

В случае выбора режима «GPS», синхронизация будет обеспечиваться встроенным GPS приемником. В случае отключения синхронизации по «GPS» есть возможность, синхронизировать с сервером точного времени «Опциональный NTP - сервер» или с «Публичные NTP - сервера».

Для настройки режима работы УСПД необходимо выбрать вкладку «Режим работы», в которой возможно установить режим «БС» либо режим «УСПД», при котором данные обрабатываются и хранятся в УСПД. Возможно также установить режим «Шлюз», который предполагает настройку передачи данных через «Шлюзы» по каналу GSM на УСПД в режиме «УСПД», где данные будут обрабатываться и храниться.

Режим «Шлюз» позволяет выстроить систему из УСПД – сервера и нескольких «Шлюзов». Для этого в настройке «IP-адрес УСПД в режиме «Шлюза» нужно ввести сетевой адрес УСПД, который будет обрабатывать, хранить и передавать информацию в ПО верхнего уровня.

Примечание – Если часовой пояс региона шлюза не совпадает с часовым поясом UTC+3, то необходимо обратиться за помощью в службу технической поддержки, написав письмо с пояснением по электронному адресу support@waviot.ru.

После выбора режима работы устройства необходимо нажать на кнопку «Применить». Этапы настройки отобразятся в нижнем окне конфигуратора.

После перевода в режим УСПД необходимо предварительно занести в него ID адреса устройств нижнего уровня, которые предполагается использовать в тестировании или в условиях эксплуатации на объекте - «белый список».

Поле «Текущий список» позволяет вычитать список ID-адресов устройств нижнего уровня, ранее загруженных на УСПД (если таковые имеются), выборочно удалить и сохранить адреса, при необходимости удалить неиспользуемые ID-адреса (см. рисунок 6). Только после этого можно заносить новые адреса в «белый список». Для этого в поле «Добавить список» нужно вставить перечень адресов в пустое поле, через запятую (см. рисунок 6), либо загрузить «Из файла» в формате .txt, учитывая, что адреса в файле также должны разделяться запятой, после чего нужно нажать на кнопку «Записать».

В поле «Текущий список» имеется флажок «При удалении возвращать в CRX», при этом адреса, удаленные из текущего списка с выставленным флажком CRX, перейдут на опрос через облачную информационную систему «WAVIoT» и сеть базовых станций, подключенных к этой информационной системе. Тем самым управление соответствующими устройствами не будет утеряно.



Рисунок 6 – Удаление неиспользуемых номеров адресов

екущий список		Добавить в список		
Прочитать Уд	алить Сохранить	Записать	Удалить	Из файла
При удалении возвраща	ть устройства в CRX	7613833		
7496530				
7486669	-			
7488402				
7489171				
7490349				
7520751			2	
7607194	🕺 Белый список	X		
7608711	The second second			
7608728	Модем	ы успешно добавлены		
7608732				
7600756		ov		
7610102		UK		
7610117	L		1	
7610138				
7610944				
7610955				
7610957				
7610958	+1			
Соличество модемов в бело	м списке: 44 шт.			

Рисунок 7 – Запись новых номеров адресов в «белый список»

Для тестирования основных функций УСПД необходимо выбрать на главной странице вкладку «Помощь» и перейти в web-интерфейс УСПД (см. рисунок 8).

Авторизация
Vapapapauua
ВS/УСПД
Показания

Рисунок 8 – Страница тестирования функций УСПД

После перехода в web-интерфейс УСПД необходимо снова пройти авторизацию (заводские настройки: логин *admin*, пароль *admin*).

Далее можно выбрать и установить необходимый интервал отправки показаний для устройств нижнего уровня (электросчетчиков) в подменю «Настройки электросчетчика» - «Периоды интегрирования» - «Период записи в профиль 1 (нагрузки / часовой) [мин]».

Результаты чтения данных можно просмотреть во вкладке «Показания электросчетчика», вставив в окно «modem\_id» ID-адрес и выбрав необходимое отображение значений, в текущем примере – часовой профиль. Пример отображения результатов приведен на рисунке 9.

Авторизация	7486051	21.09.2019	6	90:00	26.09.2019		00:00	суточ	ные			T	+											
, as optional, in	счетчик	профиль	index	время	счетчика	ts_ge	t		Pmax	А+ Тсум	A+ T1	A+ T	2 A	+ T3	A+ T-	1   A-	Тсум	A- T1	A- T	2 A- T3	A- T4	R+ Тсум	R+ T1	R+ T2
Управление	7486051	1.0.98.2.0.255	98	2019.0	9.24 00:00:00	2019.	09.24 1	12:08:05	0	6362	6362	0	0		0	0		0	0	0	0	22218	22218	0
BS/УСПД	7486051	1.0.98.2.0.255	97	2019.0	9.23 00:00:00	2019.	09.23 (	06:19:27	0	6362	6362	0	0		0	0		0	0	0	0	22201	22201	0
Сообщения	7486051	1.0.98.2.0.255	96	2019.0	9.22 00:00:00	2019.	09.22 0	04:31:29	0	6362	6362	0	0		0	0		0	0	0	0	22140	22140	0
ВЅ/УСПД	7486051	1.0.98.2.0.255	95	2019.0	9.21 00:00:00	2019.	09.21 0	08:28:46	0	6362	6362	0	0		0	0		0	0	0	0	22075	22075	0
-																								
Telecom																								
Сообщения																								
Управление																								
лрайвером																								
Статистика																								
прайвера																								
Дриньори																								
ПОказания																								
электросчетчика																								
Настроики																								
электросчетчика																								

Рисунок 9 – Пример отображения основных данных в УСПД

Пример отображения журналов событий устройств нижнего уровня приведено на рисунке 10. Для просмотра журнала нужно перейти во вкладку «Показания электросчетчика», ввести в окно «modem\_id» ID-адрес, выбрать конкретный или все журналы и нажать на кнопку «Стрелка».

Авторизация	7486051	01.01.2019	00	:00	26.09	9.2019		00:00	B	эсе жу	оналы 🔻	<b>→</b>	
Латоризации	счетчик	профиль	index	время	счетч	чика	ts_ge	ət			96.11.2		96.8.0
Управление	7486051	0.0.99.98.2.255	340	2019.0	)7.22	12:49:59	2019	.07.22	12:5	0:31	2 - Включение питания сч	етчика	24088715
<b>В</b> \$/УСПД	7486051	0.0.99.98.2.255	339	2019.0	7.18	16:32:03	2019	.07.18	16:3	2:49	2 - Включение питания сч	етчика	23756379
Сообщения	7486051	0.0.99.98.2.255	338	2019.0	7.18	16:32:02	2019	.07.18	16:3	2:49	1 - Выключение питания с	четчика	23756378
BS/УСПД	7486051	0.0.99.98.2.255	337	2019.0	7.10	11:50:20	2019	.07.10	11:50	0:46	2 - Включение питания сч	етчика	23048148
	7486051	0.0.99.98.2.255	336	2019.0	07.10	11:50:19	2019	.07.10	11:50	0:46	1 - Выключение питания с	четчика	23048147
Telecom	7486051	0.0.99.98.2.255	333	2019.0	6.30	13:08:02	2019	.06.30	13:12	2:58	2 - Включение питания сч	етчика	22188653
	7486051	0.0.99.98.2.255	332	2019.0	6.30	13:07:58	2019	.06.30	13:12	2:58	1 - Выключение питания с	четчика	22188649
Сообщения	7486051	0.0.99.98.2.255	331	2019.0	6.30	13:07:57	2019	.06.30	13:12	2:58	2 - Включение питания сч	етчика	22188648
	7486051	0.0.99.98.2.255	330	2019.0	6.30	12:46:28	2019	.06.30	13:12	2:58	1 - Выключение питания с	четчика	22187359
Управление	7486051	0.0.99.98.2.255	329	2019.0	6.30	12:46:27	2019	.06.30	13:12	2:58	2 - Включение питания сч	етчика	22187358
драйвером	7486051	0.0.99.98.2.255	328	2019.0	6.30	12:01:35	2019	.06.30	13:12	2:58	1 - Выключение питания с	четчика	22184666
Статистика	7486051	0.0.99.98.2.255	325	2019.0	6.29	02:37:19	2019	.06.29	02:4	1:34	2 - Включение питания сч	етчика	22064393
драйвера	7486051	0.0.99.98.2.255	324	2019.0	6.29	02:20:29	2019	.06.29	02:4	1:34	1 - Выключение питания с	четчика	22063383
Показания	7486051	0.0.99.98.2.255	323	2019.0	6.29	02:10:17	2019	0.06.29	02:1	3:49	2 - Включение питания сч	етчика	22062771
электросчетчика	7486051	0.0.99.98.2.255	322	2019.0	6.29	02:06:29	2019	0.06.29	02:1	3:49	1 - Выключение питания с	четчика	22062543
Настройки	7486051	0.0.99.98.2.255	321	2019.0	6.28	23:20:56	2019	.06.28	23:2	2:55	2 - Включение питания сч	етчика	22052604
электросчетчика	7486051	0.0.99.98.2.255	320	2019.0	6.28	22:51:27	2019	.06.28	23:2	2:55	1 - Выключение питания с	четчика	22050835

Рисунок 10 – Пример отображения журналов событий устройств нижнего уровня

Для просмотра журнала событий самого УСПД необходимо выбрать на главной странице вкладку «Управление ВЅ/УСПД - События» (см. рисунок 11).

Авторизация	Номер	BS/УСПД803	4						
Управление	Парам	іетры BS/У	спд						
<b>В</b> \$/УСПД	0-5								
Сообщения	Сооыт	гия							
ВЅ/УСПД	23.09.2	2019	00:00	26.09.2019	00:00		→		
Telecom	id	alarm_code	alarm_te	ext	time_s	save	d		value
	17875	18	Receive	r noise is normal	2019.	09.2	4 15:4	48:29	
Сообщения	17874	19	Receive	r noise is not normal	2019.	09.2	4 15:4	46:53	
оссощения	17873	18	Receive	r noise is normal	2019.	09.2	4 12:	59:44	
Управление	17872	19	Receive	r noise is not normal	2019.	09.2	4 12:	57:27	
драйвером	17871	18	Receive	r noise is normal	2019.	09.2	4 12:	53:46	
Статистика	17870	19	Receive	r noise is not normal	2019.	09.2	4 12:	52:14	
драйвера	17869	18	Receive	r noise is normal	2019.	09.2	4 06:	55:36	
Показация	17868	19	Receive	r noise is not normal	2019.	09.2	4 06:	50:22	
показания	17867	18	Receive	r noise is normal	2019.	09.2	4 04:	20:24	
электросчетчика	17866	19	Receive	r noise is not normal	2019.	09.2	4 04:	16:33	
Настройки	17865	18	Receive	r noise is normal	2019.	09.2	4 02:	51:50	
электросчетчика	17864	19	Receive	r noise is not normal	2019.	09.2	4 02:4	48:21	
	17863	18	Receive	r noise is normal	2019.	09.2	4 02:4	44:10	
	17000	10	D .		0040	00.0	1 00	11.00	

Рисунок 11- Пример отображения журнала событий УСПД

Штатная работа с УСПД ведется через программное обеспечение, поддерживающее протокол API (описание предоставляется по запросу к производителю).

# 7 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### 7.1 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

К проведению работ по монтажу (демонтажу) УСПД допускается персонал электромонтажных организаций, изучивший специализированных данное руководство и прошедший инструктаж по технике безопасности. Источником опасности при монтаже и эксплуатации УСПД является сетевое напряжение (230)В). УСПД снабжено усиленной переменного тока защитой OT перенапряжения сети и коротких разрядов. При монтаже, эксплуатации и демонтаже необходимо соблюдать общие требования электробезопасности.

### 7.2 РАСПАКОВКА

Перед распаковкой УСПД необходимо проверить сохранность упаковки.

После вскрытия упаковки УСПД вынимают и проверяют комплектность согласно эксплуатационной документации.

### 7.3 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Перед началом монтажных работ в случае использования передачи данных на верхний уровень канала GSM необходимо установить в модем GSM/GPRS, входящий в состав УСПД, или (и) дополнительный GSM/GPRS модем, sim-карту местного оператора с фиксированным IP-адресом.

Примечание – Если УСПД предполагается использовать только в качестве каналообразующей аппаратуры (режимы «БС», «Шлюз»), то достаточно установить sim-карту, поддерживающую тарифный план с GSM/GPRS трафиком. Установочные и габаритные размеры приведены в Приложении А, назначение выводов и схема подключения приведены в Приложении Б.

### 7.4 МОНТАЖ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

УСПД (функциональный шкаф) устанавливается вертикально. Для достижения наилучшей работоспособности антенно-фидерные компоненты УСПД устанавливаются преимущественно на верхних элементах конструкций зданий, опорах, вышках и других сооружениях, имеющих преобладающую высоту на местности.

Перед началом пусконаладочных работ необходимо проверить правильность монтажа и подключения УСПД и его компонентов. Необходимо соблюдать правильность подключения фазного и нулевого проводов.

Для обеспечения защиты подводящих проводов фазное питающее напряжение включается через автоматический выключатель (автомат), входящий в состав УСПД (расположен в функциональном шкафу).

При монтаже провод (кабель) необходимо очистить от изоляции примерно на 12,5 мм. Зачищенный участок должен быть ровный без изгибов. Вставить в контактный зажим без перекосов. Не допускается попадания в зажим участка провода с изоляцией, а также выступ за пределы колодки оголенного участка. Произвести затяжку клеммной колодки с усилием 2.8 Н·м.

Первое включение УСПД рекомендуется начинать с включения автомата фазного питания.

После подачи электропитания необходимо убедиться в правильности функционирования всех компонентов УСПД: вторичного источника питания – по светодиодному индикатору; вычислительного модуля – по короткому звуковому сигналу (в течение не более 1 минуты от подачи напряжения от вторичного источника питания); GSM/GPRS модема – по соответствующим светодиодным индикаторам. Убедившись в работоспособности компонентов УСПД, необходимо плотно закрыть дверцу функционального шкафа, используя технологический ключ.

Завершение пусконаладочных работ и ввод в эксплуатацию должны подтверждаться актом.

### 7.5 ДЕМОНТАЖ

Демонтаж УПСД следует осуществлять в следующем порядке:

- отключить внешнее электропитание;
- отключить автомат электропитания;
- отсоединить кабели в следующем порядке: кабель электропитания, кабель РОЕ, антенные кабели;
- демонтировать функциональный шкаф УСПД;
- демонтировать антенно-фидерные устройства.

### 8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

УСПД имеет функцию самовосстановления и обеспечивает непрерывный режим работы, поэтому специального технического обслуживания в процессе эксплуатации УСПД не требует. Требования к составу и квалификации обслуживающего персонала не предъявляются. Ремонт УСПД производится только у изготовителя с обязательным предъявлением заполненного в установленном порядке паспорта изделия.

Рекомендуется проводить периодический визуальный осмотр УСПД с целью соблюдения условий эксплуатации, и отсутствия механических повреждений функционального шкафа, антенно-фидерных устройств и подключаемых кабелей.

## 9 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

При необходимости технической поддержки можно связаться со службой поддержки компании «Телематические Решения» по электронному адресу support@waviot.ru.

Для идентификации пользователя обращение необходимо осуществлять с электронного адреса, закрепленного в системе «WAVIoT» за клиентом.

### 10 ХРАНЕНИЕ

УСПД следует хранить на стеллажах, предпочтительно в отапливаемых помещениях при температуре воздуха от -40 до 50 °C, при относительной влажности воздуха не более 85%, при содержании в воздухе пыли, масла, влаги и агрессивных примесей, не превышающих норм, установленных ГОСТ 12.1.005 для рабочей зоны производственных помещений.

### 11 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

УСПД в транспортной упаковке транспортируют в закрытых транспортных средствах воздушного и наземного транспорта. При транспортировании самолетом УСПД должны быть размещены в отапливаемых герметизированных отсеках.

При транспортировании УСПД необходимо руководствоваться правилами и нормативными документами перевозки грузов, действующими на используемых видах транспорта. При транспортировании УСПД должна быть предусмотрена защита от попадания пыли и атмосферных осадков. Кузова автомобилей, используемые для перевозки УСПД, практически не должны иметь следов цемента, угля, химикатов и т. д.

При транспортировании должны соблюдаться следующие условия:

- температура воздуха от минус 50 °C до плюс 70 °C;
- относительная влажность (верхнее значение) до 95 % при температуре плюс 30 °C;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.

### 12 УТИЛИЗАЦИЯ

По окончании срока службы УСПД подлежат утилизации. УСПД не представляют опасности для жизни и здоровья человека, состояния окружающей среды. УСПД не содержат цветных и драгоценных металлов.

## 13 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие УСПД действующей технической документации при соблюдении условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок 60 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 66 месяцев со дня изготовления.

Изготовитель не принимает рекламации, если УСПД вышли из строя по вине потребителя из-за неправильной эксплуатации и не соблюдения указаний, а также нарушения условий транспортирования транспортными организациями. Гарантийные обязательства не распространяются:

- на УСПД, имеющие явные механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации и хранения;
- на УСПД, с неисправностями, возникшими в результате несоблюдения потребителем правил эксплуатации УСПД.

Наименование, адрес и контакты предприятия, изготовившего УСПД и осуществляющего гарантийный ремонт: Общество с ограниченной ответственностью «Телематические Решения», адрес 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, 11 секция, 2 эт., электронная почта: support@waviot.ru, web-caйт: www.waviot.ru.

### 14 ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПОВЕРКА

Периодическую поверку УСПД «ВАВИОТ» проводить в соответствии с методикой поверки, приведенной в документе АМПШ.464512.002МП «Устройства сбора и передачи данных «ВАВИОТ» Методика поверки с изменениями №1» один раз в 10 лет.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А (СПРАВОЧНОЕ). ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ УСПД



Рисунок А1 – Габаритные и установочные размеры УСПД

# ПРИЛОЖЕНИЕ Б (СПРАВОЧНОЕ). НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСПД





Поз.	Обозн.	Наименование
1		Корпус пластиковый ЩМПп 500x350x190мм
2		Базовая станция
3		Блок резервного питания
4		РоЕ-инжектор пассивный Midspan-1/P1
5		GSM-модем – Poymep iRZ RU21w
6	P01	Розетка модульная с заземлением
7	QF01	Автоматический выключатель 2Р 6А 6кА хар-ка С
8	PEN	Шина PEN
9	SX1 SX7	Проходные клеммы
10	SQ01	Микропереключатель ON-(ON) с роликом 12мм (16A 125/250VAC) SPDT 3P
		Кронштейн под микропереключатель
11		Стопор клеммный
12		DIN-рейка оцинкованная

### Рисунок Б1 – Схема подключения УСПД

# ПРИЛОЖЕНИЕ В (СПРАВОЧНОЕ). ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ПО УСТАНОВКЕ УСПД



Рисунок В1 – Техническое решение по установке УСПД (установка на опору ЛЭП 0,4 кВ)

### ПРИЛОЖЕНИЕ Г (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ). НАСТРОЙКА РОУТЕРА

В зависимости от комплектации, в УСПД может использоваться роутер модели Robustel r2000-3p или IRZ-RU21W. Этапы настройки роутеров Robustel r2000 и IRZ-RU21W описаны в пунктах Г1 и Г2 соответственно.

#### Г1. Настройка роутера Robustel r2000-3р с использованием web-интерфейса

#### Шаг 1. Установка SIM-карт и доступ в маршрутизатор

Установить SIM-карты в слоты роутера. В первый слот необходимо установить SIM-карту сотового оператора для организации основного канала связи, во второй слот устанавливается SIM-карта резервного канала связи. В качестве резервного канала связи предпочтительнее использовать SIM-карту отличного от основного канала связи оператора.

После установки SIM-карт и подключения питания необходимо произвести настройки маршрутизатора. Для доступа к маршрутизатору необходимо подключить сетевой порт персонального компьютера (далее – *ПК*) к сетевому порту маршрутизатора с помощью кабеля (патч-корда). С помощью адресной строки браузера ПК необходимо зайти на web-интерфейс роутера, используя следующий IP адрес http://192.168.0.1. В появившемся интерфейсном окне необходимо указать логин и пароль: *admin* (заводские настройки доступа).

#### Шаг 2. Настройка сети

Настройка WWAN1 (SIM-карта слот 1) осуществляется во вкладке «INTERFACE - Link Manager - WWAN1». Прописываем настройки APN в соответствии с параметрами оператора связи и устанавливаем PING серверов для работы защиты от зацикливания «watchdog» как показано на рисунках Г1.1-Г1.4. После указания всех настроек необходимо сохранить настройки в памяти устройства, нажав последовательно на экранные клавиши «SUBMIT - SAVE» и «APPLY».

8 Router Web Manager X	+							
> С (Ф Незашищено	192.168.0.1/index.html							
	Orobusto	el					Save & Apply   Reboot   Log	out
			🖄 It is str	ongly recommer	ided to change the	e default password.		×
		Link Mar	ager	Status				
	Status	^ Gener	al Setting	15				
	Interface				Primary Link	WWAN1	0	
	Link Manager				Backup Link	WWAN2		
	LAN				Backup Mode	Cold Backup	0	
	Ethernet				Descent Testamoni	6		
	Cellular				Revert Interval			
				Em	ergency Reboot	OFF 🕝		
	Network	~ Link S	ettings					
	VPN	Index	Туре	Description	Connection Ty	ype		
		1	WWAN1	s_plus_MTS	DHCP			2
	Services	2	WWAN2	MRSK_Tver	DHCP			<ul><li>▲</li></ul>
	System							
							Submit Cancel	

Рисунок Г1.1

Router Web Manager X +			
← → C @ He защищено   192.168.0.1/index.html			Bi ☆
Brobus	tol		Save & Apply   Reboot   Logant
		Link Manager	
	Anu	∧ General Settings	
	Link Manager	Index	1
Status	∧ General Setti	Туре	WWANI VIEW
Interface		Description	s_plus_MTS
Link Manager	1	A WWAN Settings	
LAN Ethernet		Automatic APN Selection	orr
Cellular		ADN	Internet refer re
WPT			
Network	A Link Settings	Username	ins in the second secon
VPN	Index Type	Password	
	1 WWAR	Dialup Number	*99***1#
Services	2. WWAN	Authentication Type	Auto
System		Switch SIM By Data Allowance	017 🕐
		Data Allowance	0 0
		Billing Day	
			Submit Close
			Submit Cancel

Рисунок Г1.2

😈 Router Web Manager X 🕈		- 0	>
← → C O He seusnume   192168.0.1/index/html	5	\$	0
Cobustel Internager	I topout	1	
Ink Hanager       Ink Hanager       Status       General Setting       Interfacer       Link Hanager       Link Hanager       Interfacer       Link Hanager       Link Hanager       General Settin       Switch SIM By Data Allowance       UN       UN	Submit     Close		

Рисунок Г1.3

В случаях, когда в первом слоте используется SIM-карта ведомственной сети заказчика (закрытая виртуальная сеть), а во втором – SIM-карта с публичным APN (открытая сеть), и есть необходимость в первое время работать через открытый канал связи с публичным APN, то следует применить приоритетное подключение через соответствующую SIM-карту. Для этого необходимо изменить «Primary Link» на нужную SIM-карту и одновременно указать «Backup Link». В последующем, для изменения подключения с SIM-карты с публичным APN на ведомственный канал связи, следует обратиться в службу технической поддержки производителя оборудования по адресу электронной почты support@waviot.ru с указанием соответствующей просьбы.



#### Рисунок Г1.4

### Шаг 3. Настройка маршрутов

Для корректной работы роутера следует задать настройки портов на статический (фиксированный) IP адрес вычислительного модуля. По умолчанию IP адрес вычислительного модуля: 192.168.0.100. Обязательные порты для маршрутизации:

10022 – Driver\_electro, 8000 – Telecom\_server, 15672 – RabbitMQ, 5672, 443, 80, 2404, 10024 – Сервисные порты.

Настройка выполняется во вкладке «Network - Firewall - Port Mapping». В соответствии с рисунком Г1.5 задать следующий маршрут порта: SSH - 222 для «Internet Port» (внешний) и 22 для «Local Port» (внутренний). После задания указанных настроек необходимо применить настройки и сохранить их в памяти устройства, последовательно нажав экранные кнопки «Submit», «SAVE» и «APPLY».

<b>100</b>	ustel					Save & Apply	Reboot	Logout
		A It is stron	gly recommended	to change the default	t password.			-
	Filter	ng	Port Mapping	Custom Rules	DHG	2	Status	
s	tatus ^ Port H	apping Ru	les					
Tota	Index	Description	Internet Port	Local IP	Local Port	Protocol		++
	1	sersoftul	8000	192.168.0.100	8000	TCP-UDP		<b>X</b>
Net	work 2	driver	10023	192.168.0.100	10023	TCP-UDP		<b>ZX</b>
	toute 3	driver	10024	192.168.0.100	10024	TCP-UDP		<b>ZX</b>
Fire	wall < 4	rabbit	15672	192.168.0.100	15672	TCP-UDP		<b>N</b> X
	QoS 5	https	443	192.168.0.100	443	TCP-UDP		<b>X</b> X
IP Passthr	ough <sup>6</sup>	rabbit	5672	192.168.0.100	5672	TCP-UDP		ΜX
	7	ssh	222	192.168.0.100	22	TCP-UDP		⊠×
	VPN 8	driver	10022	192.168.0.100	10022	TCP-UDP		<b>X</b>
Ser	vices 9		999	192.168.0.100	999	TCP-UDP		⊠×
IP Puesthe	QoS 5 ough 6 VPN 8 vices 9	rabbit ssh driver	5672 222 10022 999	192.168.0.100 192.168.0.100 192.168.0.100 192.168.0.100 192.168.0.100	5672 22 10022 999	TCP-UDP TCP-UDP TCP-UDP TCP-UDP		NNNN XXXXX

Рисунок Г1.5

#### Шаг 4. Настройка Wi-Fi

Включение точки доступа Wi-Fi будет полезно при диагностике оборудования на месте установки, без вскрытия шкафа УСПД.

Для настройки беспроводной сети необходимо выбрать в меню вкладку «Interface - Wi-Fi - Point» и установить (задать) параметры в соответствии с рисунком Г1.6, задав пароль для сети.

После задания указанных настроек необходимо применить настройки и сохранить их в памяти устройства, последовательно нажав экранные кнопки «Submit», «SAVE» и «APPLY».

🙆 Router Web Manager 🛛 🗙 🕂			-
← → C © He защищено   192.168.0.1/index.html			<b>Q</b> ☆
Orobust	el	Save & Apply   Reboot   Logout	
	A It is strongly recommended to change the	default password.	-
	WiFi Access Point Advar	nced ACL Status	
Status	∧ General Settings		
Interface	Enable	ON TO A	
Link Manager	Wireless Mode	11bgn Mbxed v	
LAN	Channel	Auto V 🔊	
Cellular	SSID	router	
WiFi	Broadcast SSID	ON THE	
Network	Security Mode	WPA-Personal v 🕥	
VPN	WPA Version	Auto	
	Encryption	Auto V 🖓	
Services	P5K Password		
System	Group Key Update Interval	3600	
		100	
		Submit Cancel	

Рисунок Г1.6

### Шаг 5. Проверка настроек

После установки всех настроек следует удостовериться, что SIM-карта, на которую настроили работу маршрутизатора, зарегистрирована в сети, а сетевому подключению присвоен IP-адрес. Для этого необходимо перейти в меню «Interface - Link Manager - Status» и проверить успешность присвоения IP-адреса, как показано на рисунке Г1.7.



Рисунок Г1.7

Проверить качество сигнала сотового оператора можно во вкладке меню «Interface – Cellular -Status». Напротив параметра «Signal Strength» указывается значение параметра. Пример представлен на рисунке Г1.8.

	3 robustel		Save & Apply   Reb	ot Logout
		A It is strongly recommended to change	the default password.	,
	Cel	llular Status AT	Debug	
8	Status	Modem Status	Ready	-
	Interface	Modem Model	MU709s-2	
	Link Manager	Current SIM	SIM2	
	LAN	Phone Number		
	Ethernet	IMSI	250990282169869	
	Cellular	ICCID	8970199150421427717F	
		Registration	Registered to home network	
	Network	Registration work Provider	Beeline	
	VPN	Network Type	WEDMA	
	Services	Band	8	
	System	Signal Strength	18 (-77dBm)	
	System	Bit Error Bate	99	
		PI MN TO	25090	
		Local Area Code	EDEC	
		coll to	014 50000	
		Cell ID	02430070	
		INCI	009043023003300	

Рисунок Г1.8

# Шаг 6. Настройка роутера для работы с конфигуратором УСПД – «USPDConf»

Для корректной работы программы «USPDConf» требуется произвести первоначальные настройки промышленного роутера, входящего в состав УСПД, а именно:

Изменить порт WEB- сервера роутера. Для этого необходимо выполнить переход в WEB- интерфейс роутера по сетевому адресу 192.168.0.1, пройти авторизацию, используя логин и пароль (по умолчанию *admin*). Перейти во вкладку «SERVICES - WEB SERVER» и изменить порт HTTP PORT и HTTPS PORT на 8080 и 4343 соответственно.

Произвести переадресацию порта 80 на сетевой адрес узла 192.168.0.100.

INTERNET PORT 80

LOCAL IP 192.168.0.100

LOCAL PORT 80

По завершению каждой настройки требуется сохранить изменения нажатием экранных кнопок «Submit», «SAVE» и «APPLY».

# Г2. Настройка роутера IRZ-RU21W с использованием web-интерфейса Шаг 1. Установка SIM-карт. Доступ в маршрутизатор.



- 1. слот для SD-карт;
- 2. разъем SMA для Wi-Fi-антенны;
- 3. разъем SMA для антенны GPS/ГЛОНАСС;
- 4. разъём SMA для GSM-антенны (основная);
- 5. разъём SMA для GSM-антенны (AUX);
- 6. разъем SMA для Wi-Fi-антенны;
- разъёмы локальной сети 1-4;
- 8. кнопка сброса в заводские настройки;
- 9. разъем питания.

#### Рисунок Г2.1 - Задняя панель роутера

Установить SIM-карты в слоты роутера. В первый слот необходимо установить SIM-карту сотового оператора для организации основного канала связи, во второй слот устанавливается SIM-карта резервного канала связи. В качестве резервного канала связи предпочтительнее использовать SIM-карту отличного от основного канала связи оператора.

После установки SIM-карт и подключения питания необходимо произвести настройки маршрутизатора. Для доступа к маршрутизатору необходимо подключить сетевой порт ПК к сетевому порту маршрутизатора с помощью кабеля (патч-корда). В адресной строке браузера ПК необходимо указать 192.168.1.1, в появившемся интерфейсном окне, представленном на рисунке Г.2.2, необходимо указать логин и пароль: *admin* (заводские настройки доступа).

RZ RU21w				
Status	Network	VPN / Tunnels	Servi	ces
Access	Looding			
iRZ Link Client	LOa	Windows	×	
Change Password	Microso	ft Edge		
Unit Name	Сервер 192	.168.1.1 запрашивает имя пользова	ателя и пароль.	
Send SMS	Этот сервер	о также сообщает: "iRZ-Router".		
Ping	Внимание! помощью с небезопасн	Имя пользователя и пароль будут обычной проверки подлинности в юго подключения.	отправлены с рамках	
System Log	root			
GPIO				
Wi-Fi Clients	••••			
DHCP Leases		ОК От	мена	
Reboot				
Management				

Рисунок Г2.2

#### Шаг 2. Настройка сети

Настройка WWAN (SIM-карт слот 1,2) осуществляется во вкладке «Network – Mobile Internet». Прописываем настройки APN основной и резервной SIM в соответствии с параметрами оператора связи и устанавливаем в меню «Manage SIM» время переключения, приоритет SIM карт и время возвращения к основной SIM-карте так, как показано на рисунке Г.2.3. После указания всех настроек необходимо сохранить настройки в памяти устройства, нажав на экранную клавишу «SAVE».

В случаях, когда в первом слоте используется SIM-карта ведомственной сети заказчика (закрытая виртуальная сеть), а во втором - SIM-карта с публичным APN (открытая сеть), и есть необходимость в первое время работать через открытый канал связи с публичным APN, то следует применить приоритетное подключение через соответствующую SIM-карту. Для этого необходимо изменить «Primary Link» на нужную SIM-карту и одновременно указать «Backup Link». В последующем, для изменения подключения с SIM-карты с публичным APN на ведомственный канал связи, следует обратиться в службу технической поддержки производителя оборудования по адресу электронной почты support@waviot.ru с указанием соответствующей просьбы.

Status	Network	VPN / Tunnels	Services	Tools
ocal Network	Enable SIM1	1		
Nired Internet		Network Acces	ss Mode	
Mobile Internet	Прописываем APN1	Auto	~	
Loopbacks	Show advanced settings			
Wireless Network				
Routes	☑ Enable SIM2	/		
	APN	Network Acces	s Mode	
DNS Servers	Прописываем APN2	Auto	~	
Switch	Show advanced settings			
	Manage SIM			
	Connection Timeout (sec)	Primary SIM		Return to Primary SIM After (sec)
	360	SIM1	~	3600

Рисунок Г2.3

Далее приступить к настройке LAN. Для настройки локальной сети необходимо поменять IP адрес маршрутизатора на 192.168.0.1 во вкладке «Network - Local Network», а также web-доступ на порт 8080 и включить SSH во вкладке «Tools - Access» так, как показано на рисунках Г2.4 и Г2.5 соответственно.

Status	Network	VPN / Tunnels	Services	Tools
ocal Network	Local Network (lan)			Remove
Wired Internet	CPU port	VLAN ID	Switch Ports	
Mobile Internet	ETHO	× 1		RT3 🖂 PORT4
Loopbacks	IP	Mask	MAC	
Wireless Network	192.168.0.1	255.255.255.0	f0:81:af:01:fa:ea	
Routes				
DNS Servers			Adi	VIAN Save
Pueltob				Cave

Рисунок Г2.4

Status	Network	VPN / Tunnels	Services	Tools
Access	WEB Access			
RZ Link Client	Enable HTTP		-	
Change Password	8080			
Unit Name	0.00			
Send SMS	Enable HTTPS			
Ping				
System Log	Terminal			
GPIO	Enable Telnet			
Ni-Fi Clients	Enable SSH			
DHCP Leases	22			
Reboot				
Management				Save

Рисунок Г2.5

После указания всех настроек необходимо сохранить настройки в памяти устройства, нажав на экранную клавишу «SAVE».

#### Шаг 3. Настройка маршрутов

Для корректной работы маршрутизатора следует задать настройки портов на статический IP адрес вычислительного модуля. По умолчанию IP адрес вычислительного модуля задан: 192.168.0.100. Обязательные порты для маршрутизации:

10022 – Driver\_electro, 8000 – Telecom\_server, 15672 – RabbitMQ, 5672, 443, 80, 2404, 10024 – Сервисные порты.

Настройка выполняется во вкладке «Services» в меню «Port Forwarding». В соответствии с рисунком Г2.6 В соответствии с рисунком Г5 задать следующий маршрут порта: SSH - 222 для «Src Port» и 22 для «Dest Port». После задания указанных настроек необходимо применить настройки и сохранить их в памяти устройства, нажав экранную кнопку «SAVE».

Status	Netwo	rk	VPN / Tu	nnels	Services		Tools
2010-10		/					
HCP	- 0	Protocol	Src IP	Src Port	Dest IP	Dest Port	Comment
irewall	/ 0	TCP/UDF ~		10022	192.168.0.100	10022	
ort Forwarding	-	TCP/UDF ~		80	192.168.0.100	80	
RRP	-	TCP/UDF ~		222	192.168.0.100	22	
me		TCP/UDF ~		443	192.168.0.100	443	
NMP	- 6	TCP/UDF ~		15672	192,168.0,100	15672	
ynDNS				5672	192 168 0 100	5672	
command over SMS				0002	102.100.0.100	0072	
S232 over TCP		TCP/UDF V		8000	192.108.0.100	8000	

Рисунок Г2.6

### Шаг 4. Настройка Wi-Fi

Включение точки доступа Wi-Fi будет полезно при диагностике оборудования на месте установки, без вскрытия шкафа УСПД. Для настройки беспроводной сети необходимо в меню «Network» выбрать пункт «Wireless Network» и установить (задать) параметры в соответствии с рисунком Г2.7, задав пароль. После задания указанных настроек необходимо применить настройки и сохранить их в памяти устройства, нажав экранную кнопку «SAVE».

Status	Network	VPN / Tunnels	Services	Tools
.ocal Network	Wi-Fi mode:			
Vired Internet	Access point			
fobile Internet	Client			
oopbacks	Bridge With Interface			
Wireless Network	lan	×	~	
Routes	SSID		Channel	
DNS Servers	router		1	~
Switch	Hide wireless network	ĸ		
	Access mode		Password	
	Open	×		



#### Шаг 5. Проверка настроек

После установки всех настроек следует удостовериться, что SIM-карта, на которую настроили работу маршрутизатора, зарегистрировалась в сети, а сетевому подключению присвоен IP-адрес. Для этого необходимо и достаточно перейти во вкладку «Status» и проверить параметры, как показано на рисунке Г2.8.

Status		Network	VPN / Tunnels	Services	Tools
	evice info				
D	evice into	0104	P*1		
	Model	RU21w	Firmware	v/12 (2018-0/-16 1/:22:4/)	
	Uptime	04h 15m 36s	Serial No	RDCG1003080	
	Hostname	IRZ-Waviot	Unitname		
	RAM free/total	20204 KIB / 61296 KIB			
R	outing				
	Mode	backup	Interfaces	sim1	
L	ocal Network	(lan)			
	Status	Up	Uptime	04h 15m 00s	
	Туре	static	MAC	F0:81:AF:01:FA:EA	
	Address	192.168.0.1/24	Rx/Tx	1.3 MiB / 853.7 KiB	
N	lobile Interne	t (sim1)			1
	Status	Up	Uptime	00h 16m 44s	
	Network	2G	Operator	MTS RUS	
	Signal quality	6/31	Module name	Huawei MU709s-2	
	Module revision	11.652.65.00.00	Module IMEI	869845024599886	
	Address	10,000,0,10,000			

### Рисунок Г2.8

В этой же вкладке выводится основная информация по состоянию мобильного интернета: статус подключения, качество сигнала сотового оператора, количество принятых и переданных пакетов, наименование оператора.

Более детально с настройками маршрутизатора можно ознакомиться в руководстве пользователя, перейдя по ссылке:

https://irz.net/upload/docs/routers/irz r2/R2 UserGuide rus.pdf

#### Шаг 4. Настройка Firewall

Для настройки удаленного доступа к управлению роутером необходимо в разделе «Firewall» разрешить входящие подключения к портам 8080 и 22. Для этого во кладке «Services - Firewall» нужно добавить правила доступа, как показано на рисунках Г2.9-Г2.10.

Status	Netwo	rk VPN / Tunnels	Services	Tools
DHCP	Defa	It Actions		
MAC Filter	Zones	s list		
Firewall	Allow	ed forwards		
Port Forwarding	User	Firewall Rules		
VRRP				
Time	+	Firewall Rules		
SNMP		Allow-Ping wan(alt alt) → (alt all)		Ť
DynDNS				Edit
Crontabs		ICMP protocol ACCEPT		1
Commond ourse CMC	- 18	Allow-DHCP-Renew		1
command over SMS		wan(anan) → (anoo)		Edit
Serial Ports		UDP protocol ACCEPT		1
	-	WEB_R		1
		wan(all:8080) → (all:8080)		Edit
		ALL protocole ACCEPT		1

Рисунок Г2.9

Name				
SSH				
Source				
Zone		IP		Port
wan	~	0.0.0/0		22
Zone		IP		Port
Zone	~	IP		Port
			Target	
Protocol			larger	

Рисунок Г2.9

После задания указанных настроек необходимо применить и сохранить их в памяти устройства, нажав поочередно экранные клавиши «Apply changes» и «SAVE».

#### Шаг 5. Настройка времени (Дополнительные настройки)

Требования к организации единого времени подразумевает автоматическую синхронизацию с сервером точного времени, для этого во вкладке «Services» - «Тіте» необходимо установить сетевой адрес основного и резервного сервера (см. рисунок Г2.9). После задания указанных настроек необходимо применить настройки и сохранить их в памяти устройства, нажав экранную кнопку «SAVE».

Status	Network	VPN / Tunnels	Services	Tools
HCP	Time Source			
MAC Filter	NTP		·	
Firewall	Primary NTP Serve	-	Secondary NTP Server	-
Port Forwarding	NTP1		NTP2	×
VRRP	Time Zone			
Time	GMT+3	~	r -	
SNMP	Enable NTP s	server		
DynDNS				Save
Crontabs				
Command over SMS				
RS232 over TCP				
DC485 over TCD				

Рисунок Г2.9

# Шаг 6. Настройка резервного копирования (Дополнительные настройки)

Текущий образ установленных настроек маршрутизатора можно сохранить и загружать в новые устройства при необходимости. Для этого во вкладке «Tools - Management» (см. рисунок Г2.10) необходимо скачать образ настроек роутера на ПК (поле «Backup Settings» экранная клавиша «Download»). Для загрузки ранее сохраненных настроек в новый роутер с ПК необходимо загрузить образ настроек роутера (поле «Restore Settings» экранная клавиша «Upload»). После задания указанных настроек необходимо применить настройки и сохранить их в памяти устройства, нажав экранную кнопку «SAVE».

Status	Network	VPN / Tunnels	Services	Tools
Access	System Report		/	
RZ Link Client		Generate Report	support@ra	idiofid.ru
Change Password				
Unit Name	Restore Settings		Backup Settings	
Send SMS	Upload		Download	
Ping				
System Log	Install Package			2.0
GPIO	Upload		Insta	
WI-FI Clients				
DHCP Leases	Upload		Perform factory reset	Update

Рисунок Г2.10

# ПРИЛОЖЕНИЕ Д (СПРАВОЧНОЕ). СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ МИНИМАЛЬНОГО НАБОРА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ТЕЛЕМЕХАНИКИ ДЛЯ УСПД



Рисунок Д1 – Схема реализации минимального набора проектных решений телемеханики для УСПД (подключение ПУ к УСПД по интерфейсам NB-Fi, GSM и д.р.)





# ПРИЛОЖЕНИЕ Е (СПРАВОЧНОЕ). ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ В ДОКУМЕНТЕ

#### Таблица Е.1

Обозначение или сокращение	Расшифровка
Ethernet	Семейство технологий пакетной проводной передачи данных между устройствами для компьютерных и
	промышленных сетей
GSM (GPRS, 3G,	Сетевые технология беспроводной высокоскоростной
4G, LTE)	передачи данных для мобильных сетей связи
NB-Fi	Протокол передачи данных по радиоканалу
RS-485	Стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса приема и передачи данных
SAT	Терминал спутниковой связи
UPS	Источник вторичного резервного электропитания
АИИС КУЭ	Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии
ГЛОНАСС/GPS	Спутниковые системы навигации для определения местоположения объектов
ИВК	Информационно-вычислительный комплекс
ИВК ВУ	Информационно-вычислительный комплекс верхнего уровня
ИИК	Информационно-измерительный комплекс
ИРП	Индустриальные радиопомехи.
ИСУ	Информационная система управления
КД	Конструкторская документация
ЛЭП	Линия электропередач
ОИК АСДУ	Оперативно-информационный комплекс автоматизированной системы диспетчерского управления
ОТК	Отдел технического контроля
ПО	Программное обеспечение
ПО USPDConfig	Программное обеспечение настройки УСПД «ВАВИОТ»
ПК	Персональный компьютер
ПУ	Прибор учета
СПОДУС	Аббревиатура названия информационной модели устройства сбора и передачи данных с приборов учета

Обозначение или сокращение	Расшифровка
сподэс	Спецификация протокола обмена данными электронных счетчиков
ТП/КТП	Трансформаторную подстанция/комплектная трансформаторная подстанция
ТУ	Технические условия
УСПД	Устройство сбора и передачи данных
ФИФ	Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений